

Uputstvo za upotrebu peći

Zagrevanje:

Preporučujemo da zagrejete rernu prvi put bez prženja ili kuvanja hrane. To je sagorevanje specijalne boje na konstrukciji vrata i vlage koja je možda ostala u zidu rerne. Temperatura zagrejanja treba da bude oko 150 C°.

Za zagrevanje pećnice koristite samo suvo ogrevno drvo malim sadržajem vlage , veća vlažnost nije pogodna za sagorevanje jer ima malu kalorijsku vrednost, isparavanje vode ima štetan uticaj na peć, takav proces sagorevanja uključuje postepeno stvaranje čadbi.

Ne preporučuje se farbano, impregnirano, lamelirano drvo, smolasti bor! Nemojte koristiti druge pomoćne materijale za paljenje vatre!

Izbegavajte upaljače i tečnosti za paljenje napravljene korišćenjem različitih hemikalija!

Suve, neobjene novine se mese u lopticu, a na nju se stavlja drvo rascepljeno na tanka vlakna. čuvajmo se tako da regulator promaje treba da postavljen u dimnjak bude u otvorenom položaju (ruka gore).

Zapalimo vatru i prema jačini gorenja na lomaču stavljati sve više tankih trupaca. Vrata na kaminu tokom zagrevanja treba da budu otvorena najmanje za jedan prst kako bi se obezbedio adekvatan dotok kiseonika u vatru. Termometar takođe može biti unutar rerne tokom vremena zagrevanja, tako da se temperatura može kontinuirano kontrolisati, ložimo vatru sve dok ne dobijemo „žarenjak“ i temperatura dostigne 190-200 C°.

Ako nema više formiranja otvorenog plamena tada možemo zatvoriti regulator promaje (poluga treba da bude horizontalna) i zatvorimo vrata ložišta. Zatim se temperatura podiže se na željenu temperaturu između 250-300 C°. Brzina dostizanja ove temperature zavisi od kvaliteta ogrevnog drveta i eksterijera gde se peć nalazi a u idealnim uslovima oko 25 minuta. Na ovoj temperaturi sve se kuva savršeno ravnomerno.

Na višim temperaturama, spoljni sloj hrane će brzo izgoreti, dok unutrašnjost ostaje sirova.

Preporučene temperature pečenja:

Za dizano testo, 180 – 220 C°

Za meso, 240 – 300 C°

Za sušenje 80 – 120 C°

Nije preporučljivo peći na istim pločama koje razdvajaju vatru i rernu, jer je toplota previše jaka. Za pečenje se koriste adekvatne tepsije za ovu namenu. Peć može čak da radi neprekidno. Ako temperatura padne ispod 180 C°, regulator vazduha i vrata ponovo otvorite i upotrebite tanko drvo za ogrev da ponovo stvorite plamen, koji podiže temperaturu do želenog nivoa. To se može uraditi u bilo kom trenutku.

Nakon pečenja, izvadite sve tepsije i posude iz rerne i ostavite da se ohlade. Pepeo iz ognjišta sve vadi sledeći dan kada se ohladi. Ne preporučuje se upotreba sredstava za čišćenje.

Održavanje:

Telo peći ne zahteva posebno održavanje. Zimi je preporučljivo pokriti plastičnom folijom i a termometar držite na temperaturi iznad nule. Panele, vrata i dimnjak treba periodično prefarbati bojom otporno na izuzetno visoke temperature. Prilikom postavljanja i upotrebe pećnice pridržavajte se važećih propisa o zaštiti od požara.

Tokom pečenja, vrata rerne mogu da se pregreju! Preporučuje se upotreba rukavica otpornih na toplotu!

Postavite pećnicu na mesto koje je udaljeno od svih zapaljivih materijala.

Dimnjak peći, blizu izlaza dimnjaka, - a posebno iznad njega! - nema zapaljivog materijala!

U oblasti peći od 2 m ne koristite zapaljive obloge ili materijale za formiranje površine varnice se mogu zapaliti!

Peć se može koristiti samo na otvorenom!

Nije dozvoljeno u zatvorenom prostoru, čak i ako postoji izlaz za dimnjak!

Ugasite vatru struganjem žara i sačekajte dok se žar ne ohladi. Ne gasiti vodom

jer ovaj proces može dovesti do oštećenja pećnice!

Ne skladištite drva za ogrev i papir za potpalu blizu peći!

Uverite se da užareni žar ili vatra ne ostanu bez nadzora!

Kamin mogu koristiti samo odrasle osobe. Ne puštajte decu u blizinu rerne dok radi!

Uvek imajte pri ruci aparate za gašenje požara kako biste sprečili nepredviđene požare!

Peć se sme postaviti samo na stabilnu, čvrstu podlogu! I ne dozvolite deci da se penju na njega!

U slučaju mogućih mehaničkih oštećenja tela peći, vrata ili dimnjaka, zabranjeno je paljenje vatre u peći!

U tom slučaju kontaktirajte prodavca pećnice!

Za posledice nepravilne upotrebe pećnice ili njenog nepromišljenog postavljanja, ni proizvođač peći ni prodavac pećnice ne preuzimaju odgovornost za nezgode i štete.